

## Wildagent 4G Pro – Firmware Update

1. Laden Sie die beiden benötigten Dateien SPHOST.BRN und SPHOST.CFG auf Ihr Gerät. Kopieren Sie anschließend beide Dateien auf die SD Karte (Hauptverzeichnis).  
*Ändern Sie keine Dateinamen.*
2. Verbinden Sie die Kamera mit einer Stromversorgung oder stellen Sie sicher das die Batterien der Kamera vollständig geladen sind.  
*Bricht die Spannung der Batterien während des Updates zusammen, kann die Kamera Schaden nehmen.*
3. Stecken Sie die SD Karte in die Kamera. Starten Sie die Kamera, in dem Sie die Hoch-Taste gedrückt halten und den Schiebeknopf auf SETUP stellen.
4. Die Kamera zeigt den Startbildschirm, sobald das Update erfolgreich ist.

*Tip: Belassen Sie die beiden Dateien auf der SD Karte. Sollte die Kamera, z.B. auf Grund einer schwachen Batterie die Firmware verlieren, wird sie so automatisch wiederhergestellt.*

## Wildagent 4G Pro - Firmware update

1. download the two required files SPHOST.BRN and SPHOST.CFG to your device. Then copy both files to the SD card (root directory).  
*Do not change any file names.*
2. connect the camera to a power supply or make sure that the camera batteries are fully charged.  
*If the battery voltage drops during the update, the camera may be damaged.*
3. insert the SD card into the camera. Start the camera by holding the up button and moving the slide button to SETUP.
4. the camera displays the start screen as soon as the update is successful.

*Tip: Leave the two files on the SD card. If the camera loses the firmware, e.g. due to a low battery, it will be restored automatically.*