

# Bedienungsanleitung

Ausgabe: 2022-V1.2; Deutsch

## FALLENMELDER



WILDAGENT

**ALLES IM BLICK**



## VORWORT

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres WILDAGENT Fallenmelders. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von WILDAGENT entschieden haben. Sie haben einen modernen, aber leicht bedienbaren elektronischen Fallenmelder erworben.

Diese Bedienungsanleitung enthält wesentliche Informationen über den WILDAGENT Fallenmelder, die Ihnen bei der Inbetriebnahme helfen und für eine störungsfreie und verlässliche Funktion des Gerätes sorgen.

Bitte lesen Sie die komplette Bedienungsanleitung vor dem ersten Benutzen des Gerätes aufmerksam durch und geben Sie diese bei einem Betreiberwechsel unbedingt weiter.

Wir bitten Sie zu beachten, dass wir keine Haftung für Schäden übernehmen können, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude an und mit Ihrem neuen Wildagent Fallenmelder!

**Ihr Team von WILDAGENT**



## INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	2
Inhaltsverzeichnis	3
1. Warnhinweise	4
2. Lieferumfang	5
3. Vorteile elektronischer Fallenmelder	5
4. Vorbereitung	6
5. Inbetriebnahme	7
6. SMS-Codes	8
7. Aufbewahrung und Pflege	11
8. Entsorgung	11
9. Service	12

# 1. WARNHINWEISE

## 1.1 Allgemeine Informationen

Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in der Anleitung beschrieben, um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden.

Das Gerät ist ausschließlich und bestimmungsgemäß zur elektronischen Alarmmeldung bei Auslösen einer Wildtierfalle im privaten Gebrauch konzipiert. Die Alarmmeldung wird mithilfe eines Abreißmagneten am Fallenmelder ausgelöst. In Verbindung mit einem Mobilfunkmodul können die Alarmmeldungen per SMS-Textnachricht über das Mobilfunknetz versendet werden.

Verwendung findet der Fallenmelder beispielsweise in folgenden Einsatzbereichen:

- Lebendfangfallen
- Türalarm

## 1.2 Allgemeine Warnhinweise

Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über Batterien betrieben werden. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern oder Personen, die dem Betreiben des Fallenmelders nicht gewachsen sind.

Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung. Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern! Ausgelaufene Batterien können zu Verätzungen führen, wenn diese mit der Haut in Berührung kommen.

Verwenden Sie gegebenenfalls geeignete Schutzhandschuhe.

Das Gerät darf nicht unsachgemäß verändert oder umgebaut werden. Bauen Sie das Gerät bei einem Defekt nicht auseinander, sondern wenden Sie sich im Falle einer Störung oder eines Defektes an Ihren Fachhändler.

Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Durch übermäßige Hitze können Kurzschlüsse, Brände und Explosionen ausgelöst werden.

Verwenden Sie nur die für das Gerät vorgesehenen und empfohlenen Batterien und tauschen Sie diese bei Verbrauch immer komplett im ganzen Satz aus. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.



## 2. LIEFERUMFANG

Packen Sie zunächst alle zugehörigen Teile des Fallenmelders aus und überprüfen Sie Vollständigkeit und Unversehrtheit. Wenn Sie einen Mangel feststellen, wenden Sie sich vor der weiteren Inbetriebnahme an Ihren Fachhändler.

Zum Lieferumfang gehören:

- WILDAGENT Fallenmelder
- 1 Mobilfunkantenne
- Montagegurt
- Abreißseil
- Magnet
- Bedienungsanleitung

## 3. VORTEILE ELEKTRONISCHER FALLENMELDER

Mit dem WILDAGENT Fallenmelder erhalten Sie eine Möglichkeit, Ihre Lebendfallen intelligent zu überwachen. So können Sie zum Schutz der gefangenen Kreatur ohne großen Zeitverzug Maßnahmen ergreifen.

Durch Abreißen des Magnets löst der elektronische Fallenmelder aus und sendet Ihnen oder auch mehreren Empfängern unmittelbar eine Alarmnachricht per SMS.

Mit dem WILDAGENT Fallenmelder sparen Sie so nicht nur Zeit- und Fahrtkosten, sondern steigern durch weniger menschliche Aktivität an der Falle auch Ihre Fangrate.

## 4. VORBEREITUNG

### 1. Legen Sie die Batterien ein

Öffnen Sie das Gehäuse des Fallenmelders mithilfe des seitlichen Klemmverschlusses und setzen Sie 4 x AA Batterien in das Batteriefach auf der linken Innenseite. Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass die Markierungen für Plus (+) und Minus (-) den Polen der Batterie entsprechen.

**Achtung:** Wir empfehlen ausschließlich **AA Alkaline-Batterien** oder **Ni-MH-Akkus**. Keine Mischbestückung! Der Fallenmelder muss beim Einsetzen der Batterien ausgeschaltet sein.

### 2. Montieren Sie die Antenne

Schrauben Sie die Antenne auf den vorgesehenen goldfarbenen Gewindeanschluss, oben auf Ihrem WILDAGENT Fallenmelder.

### 3. Legen Sie die SIM-Karte ein

Schieben Sie nun Ihre SIM-Karte vollständig in den SIM-Schacht oberhalb der Batterien auf der linken Innenseite ein. Achten Sie beim Einlegen der SIM-Karte darauf, dass das abgeschrägte Ende in die Richtung zeigt, die auf dem Gehäuse des Fallenmelders abgebildet ist.

**Hinweis:** Für den Fallenmelder benötigen Sie eine SIM-Karte im Full-Size Format. Sollten Sie eine SIM-Karte in einem anderen Format vorliegen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Provider.

Damit die Übertragung der Alarmmeldung funktioniert, muss die verwendete SIM-Karte freigeschaltet und aktiviert sein. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass Sie genügend Guthaben auf Ihrer SIM-Karte zur Verfügung haben und die Karte SMS-Textnachrichten senden und empfangen kann. Zudem ist es erforderlich, die PIN-Abfrage (falls vorhanden) der SIM-Karte zu deaktivieren. Legen Sie dazu die SIM-Karte in ein Handy ein und deaktivieren Sie in den Einstellungen Ihres Handys die PIN-Abfrage für die SIM-Karte. Prüfen Sie vor dem ersten Einsatz die Netzversorgung am Fallenstandort.



## 5. INBETRIEBNAHME

### 1. Schalten Sie den Fallenmelder ein

Im geöffneten Zustand stellen Sie den Betriebsschalter des Fallenmelders auf „ON“ und senden mit Ihrem Smartphone folgende SMS an das Gerät (Rufnummer der SIM-Karte im Fallenmelder) #100#1234#. Dadurch wird Ihre Telefonnummer als Empfangsnummer im Fallenmelder hinterlegt. Zur Bestätigung erhalten Sie eine SMS mit Batterie-Status und Empfangsstärke.

### 2. Konfiguration des Fallenmelders

Synchronisieren Sie die Zeit zwischen Handy und Fallenmelder, wie unter Abschnitt 6, Punkt 4 auf Seite 10 erklärt.

Senden Sie anschließend eine SMS mit folgendem Text: #105##, um den täglichen Status-Report zu aktivieren. Als Bestätigung erhalten Sie eine SMS mit „Daily Report ON, OK“. Standardmäßig wird der tägliche Statusbericht um 6:00 Uhr und 18:00 Uhr gesendet.

Alle optionalen Konfigurations-Möglichkeiten über SMS-Codes finden Sie im Abschnitt 6.

### 3. Betriebsbereitschaft prüfen

Der Fallenmelder ist nun betriebsbereit. Bevor Sie die Falle fängisch stellen und den Fallenstandort verlassen, prüfen Sie, ob der Magnet nach Auslösen der Falle auch vom Gerät abgezogen wird. Ist er zu stark, klemmen Sie zwischen Magnet und Gehäuse ein flaches Holzstückchen oder einige Blätter, um die Kraft der Magnetverbindung zu verringern.

Wenn der Fallenmelder auf ON gestellt ist, ohne dass der Magnet vorhanden ist, wechselt er in den Programmiermodus. Das GSM-Modul startet und ist im Standby verbunden.

Wenn der Fallenmelder beim Anschalten feststellt, dass der Magnet montiert ist, wechselt er nach 3 Minuten in den aktiven Alarmmodus.

Wurde die Falle ausgelöst, erhalten Sie innerhalb weniger Sekunden eine Alarmmeldung per SMS. Diese wird alle 2 Stunden wiederholt und kann mittels folgender SMS abgeschaltet werden: #107##

Wird der Magnet nach Auslösen des Alarms wieder eingesetzt, sendet das Gerät einen Testalarm an alle registrierten Telefonnummern.

## 4. Bedeutung der LED-Anzeigen

**Rote LED:** Im eingeschalteten Zustand mit montiertem Magneten, jedoch ohne Öffnung, leuchtet der Alarm die ganze Zeit rot.

**Blinkende LED:** Blinkt die LED beim Start in Intervallen von 0,5 Sekunden rot, ist die Batterie schwach. Der Alarm wechselt nach 20 Sekunden in den Standby-Modus.

**Grüne LED:** Im ON-Modus und im Programmiermodus, wenn der Magnet entfernt ist und alles funktioniert, leuchtet der Alarm grün. Die Lampe leuchtet nicht, wenn der Fallenmelder Fehler mit der SIM-Karte feststellt oder wenn kein Mobilfunksignal vorhanden ist.

## 6. SMS-CODES

### 1. Rufnummern einstellen, löschen oder abfragen

Rufnummer hinzufügen Code: **#100#1234#**

Es wird die Telefonnummer hinzugefügt, von der die SMS gesendet wurde. „1234“ ist das Standard-Passwort. Das Gerät speichert max. 5 Rufnummern. Darüber hinaus erhalten Sie die Nachricht „Now there are 5 phone numbers“.

Rufnummer löschen Code: **#101#XXXX#**

Tragen Sie die zu löschende Telefonnummer in den Bereich des Platzhalters XXXX ein. Verwenden Sie nur Ziffern von 0-9. Sind alle Telefonnummern gelöscht, erhalten Sie die Nachricht „now there is not any phone number“.

Abfrage registrierter Rufnummern Code: **#103##**

Alle registrierten Nummern werden an das abfragende Telefon geschickt.



## 2. Statusreports

Statusreport ausschalten Code: **#104##**

Rückmeldung wird an alle registrierten Nummern gesendet.

Statusreport anschalten Code: **#105##**

Rückmeldung wird an alle registrierten Nummern gesendet.

Manuelle Abfrage des Gerätestatus Code: **#106##**

Die Statusmeldung wird an das abfragende Telefon gesendet und enthält den Ladezustand der Batterien und die Bereitschaft des Alarms.

Tägliche Statusmeldung hinzufügen Code: **#112#XX#**

XX steht für die volle Stunde (z. B. 22 für 22:00 Uhr), angegeben mit den Ziffern 0-9. Werksseitig sendet das Gerät täglich um 6:00 Uhr und 18:00 Uhr einen Report an alle hinterlegten Rufnummern. Es können maximal 5 tägliche Reports gesendet werden.

Tägliche Statusmeldung löschen Code: **#113#XX#**

XX steht für die volle Stunde zu der ein Report gelöscht werden soll. Es bleibt ein täglicher Report erhalten, der nicht gelöscht werden kann. Ist nur noch ein Report übrig, erhalten Sie die Nachricht „There is only one now, daily report can't be empty“.

## 3. Alarmeinstellungen

Alarmmeldung beenden Code: **#107##**

Der Fallenmelder ist ausgeschaltet, bis der Magnet wieder montiert wird oder die Batterien neu eingesetzt werden. Bestätigung nach Beenden der Meldung erfolgt an alle registrierten Telefonnummern.

## 4. Grundeinstellungen

Werkseinstellungen wiederherstellen Code: **#998##**

Setzt alle Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurück.

Synchronisation der Zeit zwischen Fallenmelder und Smartphone

Code: **#110##**

1. Programmier-Modus des Fallenmelders muss aktiv sein (die Anzeige leuchtet grün).
2. Code senden. Die Uhrzeit wird vom Smartphone auf den Fallenmelder übertragen. Erfolgsmeldung wird an alle registrierten Telefonnummern geschickt.

**WICHTIG: Die Uhrzeit wird vom ausgeschalteten Gerät nicht gespeichert. Die Synchronisation muss nach jedem Batteriewechsel bzw. nach jedem Einschalten des Gerätes durchgeführt werden!**

Fallenmelder Namen vergeben / ändern Code: **#111#XXXXXX#**

XXXXXX steht als Platzhalter für den gewünschten Namen. Es werden Buchstaben (Groß- und Kleinschreibung) und Ziffern unterstützt; max. 6 Stellen.

Passwort ändern Code: **#102#XXXX#**

XXXX als Platzhalter für das gewünschte Passwort. Es werden einzig Ziffern von 0-9 unterstützt; max. 4 Stellen. Alle registrierten Nummern können das Passwort ändern.



## 7. AUFBEWAHRUNG & PFLEGE

Bei Nichtbenutzung entfernen Sie die Batterien bzw. Akkus. Bewahren Sie den Fallenmelder an einem trockenen und sauberen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Für den eventuellen Transport benutzen Sie die Originalverpackung, um Schäden zu vermeiden.

Zur Reinigung des Fallenmelders verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch. Entnehmen Sie vorher die Batterien. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel.

Achtung: Die übermäßige Verwendung von Wasser kann bei Eindringen in das Gehäuseinnere zum Kurzschluss führen. Tauchen Sie den Fallenmelder daher niemals in Wasser und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

## 8. ENTSORGUNG



**Verpackung:** Entsorgung Sie die Verpackung sortenrein und umweltgerecht. Werfen Sie Pappe und Karton sowie sämtliche Folie in den jeweils dafür vorgesehenen Sammelbehälter.



**Fallenmelder:** Sie sind verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Geben Sie den Fallenmelder z. B. an einer kommunalen Sammelstelle oder bei dem Händler ab, bei dem das Gerät gekauft wurde. Damit wird gewährleistet, dass elektronische Altgeräte fach- und umweltgerecht entsorgt werden.



**Batterien:** Sie sind verpflichtet, jegliche Batterien und Akkus, die nicht mehr verwendet werden, bei einer kommunalen Sammelstelle oder im vertreibenden Handel abzugeben, damit diese umweltschonend entsorgt werden können.

## 9. SERVICE

Bei weiteren Fragen, die nicht durch die Bedienungsanleitung beantwortet werden konnten, sowie bei Defekten, Störungen oder Problemen mit Ihrem WILDAGENT Fallenmelder, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Tel.: +49 (0)5043 405 5133

Mail: [info@wildagent.de](mailto:info@wildagent.de)

Hilfreiche Tipps, Anwendungsempfehlungen und Anleitungen finden Sie außerdem auf unserer Webseite:

[www.wildagent.de](http://www.wildagent.de)



WILDAGENT

eine Vertriebsplattform der:

**Brockmann GmbH & Co. KG**

Knickkamp 1  
31552 Apelern  
Deutschland

Follow us on



[@wildagent.de](https://www.instagram.com/wildagent.de)

or visit us on

[www.wildagent.de](http://www.wildagent.de)